

NEOFIN BLAU

6 x 50 ml Konz./conc. für/for 300 - 700 ml. Art. No. 100127

DEVELOPMENT TIMES · ENTWICKLUNGSZEITEN · DUREÉ DE DEVELOPPEMENT · TIEMPOS DE REVELADO · TEMPI DI SVILUPPO · FRAMKALLNINGSTIDER · CZASY WYWOŁYWANIA

Agitate the drum continuously for the first 30 seconds, afterwards agitate once every 30 s.

Entwicklungsdose ständig kippen während der ersten 30 s, danach alle 30 s einmal kippen.

Agiter le tambour de façon permanente pendant une phase initiale de 30 secondes, agiter ensuite toutes les 30 s.

Agitar el tanque constantemente durante los primeros 30 s, después una vez cada 30 s.

Durante i primi 30 secondi, agitate il prodotto nella tank. Poi, agitate ogni 30 secondi.

Agitera kontinuerligt de första 30s. därefter var 30:de sekund.

Poruszać koreksem bez przerwy w ciągu pierwszych 30 sekund wywoływania, następnie tylko raz na 30 sekund.

Film · Película**Dilution · Verdünnung · Dilución ·
Utspädning · Roztwór****50 ml / 300 ml
20°C****50 ml / 500 ml
20°C****ADOX**

Silvermax 100

12'00"

20'00"

CHS Typ 2 100

12'00"

20'00"

AGFA

APX 100 NEW

10'00"

15'00"

FOMAPAN

100 Classic / 21 DIN

4'00"

8'00"

200 Creative / 24 DIN

8'00"

12'00"

FUJI

ACROS 100 / 21 DIN

7'00"

9'00"

ILFORD

DELTA 100 / 21 DIN

8'00"

10'00"

PAN F 50 / 18 DIN

10'00"

15'00"

FP4 125 / 22 DIN

8'00"

10'00"

SFX 200 / 24 DIN

10'00"

15'00"

KENTMERE

100

12'00"

15'00"

KODAK

T-MAX 100 / 21 DIN

10'00"

15'00"

ROLLEI

SUPERPAN 200 / 24 DIN

4'00"

6'00"

ORTHO 25 / 15 DIN

4'00"

8'30"

RETRO 80 S / 20 DIN

2'00"

3'00"

RPX 25 / 15 DIN

3'00"

5'00"

RPX 100 / 21 DIN

10'00"

15'00"